

STEP 1 CONNECT

Connect the controller to your playstation (or PC) using the USB cable.
Hold your home button (logo) to turn on your controller.



STEP 2 LEDs ON / OFF

You can switch your LEDs to ON or OFF by holding UP, RIGHT and SQUARE at the same time for about 5 seconds.




STEP 3 SETTINGS

To enter the settings mode, you have to hold the UP and SQUARE buttons for about 5 seconds. If you entered the settings mode correctly your LEDs will blink.



STEP 4 SWITCH COLORS

When you are in settings mode you can switch the colors of your LEDs by pressing the RIGHT button. If nothing changes then you are not in settings mode, so you have to repeat step 3



STEP 5 EXIT SETTINGS

You can exit the settings mode by pressing the UP and SQUARE simultaneously for about 5 seconds. You have done this correctly if the LEDs stop blinking.



STAP 1 VERBINDEN

Verbind de controller met je PlayStation (of pc) met behulp van de USB-kabel.
Houd de home-knop (logo) ingedrukt om je controller aan te zetten.



STAP 2 LEDs AAN / UIT

Om je LEDs aan en uit te zetten houdt je de volgende knoppen voor ongeveer 5 seconden ingedrukt: pijltje omhoog, pijltje naar rechts en het vierkantje.



STAP 3 SETTINGS MODE

Om de "settings mode" te activeren houdt je de volgende knoppen voor ongeveer 5 seconden ingedrukt: pijltje omhoog + vierkantje.
Als je dit correct hebt gedaan zullen de LEDs knipperen.



STAP 4 KLEUR KIEZEN

Als je in de "settings mode" zit kun je de LEDs van kleuren laten veranderen. Je wisselt van kleur door op het rechter pijltje te klikken.



STAP 5 SETTINGS VERLATEN

Als je een kleur hebt gekozen, kun je de "settings mode" verlaten door de volgende knoppen voor ongeveer 5 seconden in te drukken: pijltje omhoog en vierkantje.
Je hebt de settings mode verlaten als de LEDs stoppen met knipperen.

